

**MONTERINGSANVISNING FÖR T-BACK COVER-XM PÅ EN54-XM**

1. Använd medföljande konsoler för montering på 19" rack och borrarskruv som följer med T-Back cover-XM och skruva fast enligt bild nedanför. Använd två brickor per skruv. Avlägsna eventuella flisor.
2. Montera T-Back cover-XM enligt bild nedanför med medföljande M-gängad skruv. Möjlighet finns att även att fästa ytterligare vikbar flik undertill. Avlägsna då popnitar i botten av skåpet först.
3. Montera batterier i skåpet. Se till att flatkabel till display i skåpsluckan inte ligger mellan batteri och skruv. Se till att flatkabel ligger framför batterierna när skåpsluckan stängs.

